



VILLBEK KFT.

ISO 9001
KONFORMITÁS
01-T1208/2010-00823

Az eszköz használata előtt
figyelmesen olvassa el
a kezelési utasítást!



VK-MA-V-AL UNIVERZÁLIS SZERELŐÁLLVÁNY

Műszaki ismertető és Használati utasítás



A használati kártyába való beírásokat az a munkahely felelős, ahol a tárgyú eszközt használják.

A használati kártyát ki kell tölteni az eszköz első használatba való kiadását megelőzően.

Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást! A használati kártyát a munkahelyen a védőeszközökért felelős személy tölti ki.

Olyan egyéni védőfelszerést nem szabad használni, amely nem rendelkezik a kitöltött használati kártyával.

HASZNÁLATI KÁRTYA

AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	KAT. SZÁM
AZ ESZKÖZ GYÁRTÁSI SZÁMA	GYÁRTÁS IDŐPONTJA
A HASZNÁLÓ NEVE	A HASZNÁLATRA KIADÁS IDŐPONTJA
A VASARLAS IDŐPONTJA	

MŰSZAKI ÁTVIZSGÁLÁSOK /A VIZSGÁLÓ SZERV TÖLTI KI/

AZ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	AZ ÁTVIZSGÁLÁS VAGY JAVÍTÁS ELVÉGZÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI	AZ ÉSZREVETT MEGHIBÁSODÁSOK, ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK, EGYEB MEGJEGYZÉSEK	A KÖVETKEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS IDŐPONTJA	A FELELŐS SZEMÉLY ALÁÍRÁSA
1				
2				
3				
4				
5				



ISO 9001
KONFORMITÁS
01-T1208/2010-00823

Gyártó és szerviz:

VILLBEK Kft.
6728 Szeged, Kúthertől 4
Tel.:62/464-371 Fax:62/473-087
E-mail:villbek@villbek.hu
www.villbek.hu



MŰSZAKI ISMERTETŐ

VK-MA-V-AL

Terhelhetősége:	1500 N
Tömege:	3,7 kg
Munkafelület nagysága:	630X240 mm
Rögzítőcsap átmérője:	12 mm
Anyaga:	ötvözött alumínium
Szabvány:	MSZ EN 795:1997
Taposórész mintázata csúszásgátló.	

A szerelő lábának oldalirányú lecsúszása mindkét oldalon gátolva.

Alkalmazási terület:

Az univerzális szerelőállvány alkalmazható KIF és KÖF szabadvezeteki hálózatok áttört gerincű vasbetonoszlopain való munkavégzésre. Egyaránt használható kis és nagy csúshúzású oszlopokon. A szerelőállvány felhelyezhető és rögzíthető az oszlop áttörésén vagy az oszlopon lévő furatban. Az oszlop bármelyik oldalán felszerelhető ahol a rögzítési feltételek adottak.

A HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FŐ SZABÁLYOK

- ✎ a felszerelést csak az erre kioktatott személy használhatja.
- ✎ a felszerelést nem használhatják azok a személyek, akiknek az egészségi állapota befolyásolhatja a eszköz előírt használatát
- ✎ tilos a felszerelés mindennemű átalakítása (váltogatása) a gyártó írásbeli engedélye nélkül.
- ✎ a felszerelés mindennemű javítását csak a gyártója vagy az erre kijelölt meghatalmazottja végezheti.
- ✎ a felszerelést csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ✎ Időszakosan ellenőrizze a kötések és az elemek egymáshoz való illesztését, hogy elkerülje az elemek kilazulását vagy szétkötését.
- ✎ mindenkor használat előtt a felszerelést alaposan át kell nézni, ellenőrizze annak állapotát és helyes működését.
- ✎ átvizsgálás közben ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ A termék időszakos felülvizsgálatát 6 havonta a gyártó vagy a gyártó által kioktatott és feljogosított személy végezheti
- ✎ Alapossággal ellenőrizni kell a felszerelés minden elemét, különös tekintettel a bármilyen jellegű meghibásodásokra, túlzott elhasználódásra, korrózióra, kopásokra, vágásokra valamint a helytelen működésre.
- ✎ rendszeres időszakos átvizsgálásoknak alapvető jelentősége van a felszerelés állapota és a használó biztonsága szempontjából.
- ✎ **mászás közben és a munkaállás használatakor szükséges a zuhanásgátló használata (ajánlott a söntköteles zuhanásgátló)**

A szerelőállvány használata:

A szerelőállvány felhelyezése beillesztése az oszlopfuratba vagy áttörésbe



A rögzítéshez először a rögzítőcsap forgató karját vízszintesen magunk felé kell fordítani. Ebben a helyzetben a megfelelő furatpáron keresztül a csapot ütközésig be kell tolni az áttörésbe vagy az oszlop furatba. Ezt követően a forgatókart lefelé kell fordítani, miáltal a csapon lévő alátét befordul az állvány falára hegesztett lemezprofilba és meggátolja a csap véletlen kicsúszását.

A munkahelyzet elfoglalása

