



## Használati utasítás a biztonsági fogó kezeléséhez

A kezelőfogantyú , mely impregnált, lángállósított marhabőr karvédóval ellátott , késes biztosítékok / nagyság: 00-3 / ki-és behelyezésére szolgál 1000 V-os szigetelési feszültségig és ezért csak kizárólag szakvizsgával rendelkező személyek alkalmazhatják a DIN 57105/VDE 0105 szabványok értelmében.

### **A kesztyű felhúzása:**

A kesztyűt felhúzás után függőleges helyzetbe hozzuk, ahol a betét része beillesztődik. A kesztyűn feltüntetett nyíl jelzi a kezelőfogantyú rögzítési pozícióját.

### **A kesztyű kioldása:**

A kesztyű belsejében lévő kioldókar hátrahúzása után „0” pozícióba helyezzük és a biztosítéktól elvesszük.

### **Megjegyzés:**

Abban az esetben ,ha ivhúzás veszélyével is kell számolnunk vagy magasabb feszültségszint fordul elő, kiegészítőként védőszemüveget vagy védőmaszkot alkalmazunk.

### **Figyelem!**

A kezelőfogantyút a betéttel együtt minden használat előtt az esetleges sérülések elkerülése végett szemrevételezéssel ellenőrizzük. Sérült, hibás kesztyűt, mely működésbeli és biztonsági hiányosságai felismerhetőek, használatra kiadni tilos.